Durchfuehrung der Weiche

Die Durchführung des Weichprozesses richtet sich vor allem nach der Art des Konservierungszustandes der vorliegenden Rohware. Abgesehen von einigen Ausnahmen ist jedoch die Art der Arbeitsgefäße gleich. Es sei gleich hier angeführt, dass die in einer Gerberei eingesetzten Arbeitsgefäße meistens für alle Naßarbeiten der Lederherstellung (Weiche, Äscher, Entkälkung und Beize, Gerbung, Nasszurichtung) die gleichen sind, wenn auch in der Form - das gilt vor allem für das Faß - in Abhängigkeit von den Erfordernissen der Teilprozesse (Wasserwerkstattarbeiten, Gerbung, Nasszurichtung) etwas unterschiedlich.

Manche Gerbereien verwenden für Wasserwerkstatt, Gerbung bzw. Nasszurichtung verschiedene Arbeitsgefäßarten.

Kategorien:

Alle-Seiten, Gesamt, Lederherstellung, ledertechnik, Weiche

Quellenangabe:

Quellenangabe zum Inhalt

Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz CC Attribution-Share Alike 4.0 International. Informationen dazu finden Sie hier Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de. Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus Lederpedia.de muss zuvor eine schriftliche Zustimmung (Anfrage via Kontaktformular) zwingend erfolgen.

---

www.Lederpedia.de - *Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon*
Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

---

From:
https://www.lederpedia.de/ - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:
https://www.lederpedia.de/lederherstellung/weiche/durchfuehrung_der_weiche

Last update: **2019/04/28 19:41**