

Betriebsanweisung

Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung

**Spaltmaschine Mosconi Zenit
Stand: 15.03.2008**

Anwendungsbereich

Inbetriebnahme der Maschine und Spalten von Ledern

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Verletzungsgefahr von Fingern und Händen bis zum Verlust von Gliedmaßen im Bereich des Spaltmessers und des Antriebes durch Quetschungen und Schnittwunden
- Erfasst werden von Kleidung und Haaren
- Absturzgefahr vom Podest
- Ausrutschen durch glatte Wege und Hautresten

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Bei verklemmter Haut grundsätzlich ein Stopfholz benutzen
- Bei eingeschalteter Maschine mit den Fingern nicht in den Bereich des Spaltmessers greifen
- Äußerste Vorsicht beim Reinigen der abgeschalteten Maschine (Schnittgefahr am Spaltmesser)
- Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken
- Eng anliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen krepeln)
- Gummischürze tragen
- Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig

Verhalten bei Störungen

- Bei Defekt der Schutzvorrichtung nicht weiterarbeiten
- Maschine abschalten
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen
- Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen
- Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten

Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

- Maschine abschalten
- Verletzte bergen
- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen in Plastiktüten sammeln)
- Unfall melden (Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen

Instandhaltung und Entsorgung

- Instandhalten und Abschmieren nur durch hiermit beauftragte Personen