

Betriebsanweisung

Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung

**Hydraulische Universalstollmaschine Typ Schödel
Stand: 15.03.2008**

Anwendungsbereich

Inbetriebnahme der Maschine und Stollen von Ledern

Gefahren für Mensch und Umwelt

- **Gefahr von Quetschungen von Fingern und Händen im Bereich der Bürst- und Messerwalze**
- **Gefahr von Quetschungen von Fingern und Händen beim Schließen der Haltevorrichtung**
- **Gefahr von Quetschungen von Fingern und Händen, sowie Kopfverletzungen beim Herabfahren der Haltevorrichtung**
- **Staubemission durch das Stollen der Leder**

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- **Staubabsaugung vor Inbetriebnahme der Stollmaschine einschalten**
- **Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig**
- **Nicht in den Arbeitsbereich der Bürst- und Messerwalze greifen**
- **Vorsicht beim Schließen der Haltevorrichtung**
- **Nicht mit den Händen unterhalb der Haltevorrichtung greifen**
- **Aufenthalt hinter der Maschine ist nicht gestattet**

Verhalten bei Störungen

- **Maschine abschalten**
- **Den Aufsichtsführenden benachrichtigen**
- **Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen**
- **Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten**

Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

- **Maschine abschalten**
- **Verletzte bergen**
- **Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen)**
- **Unfall melden (Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)**
- **Den Aufsichtsführenden benachrichtigen**

Instandhaltung und Entsorgung

- **Instandhalten und Abschmieren nur durch hiermit beauftragte Personen**