

Betriebsanweisung

Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung

Falzmaschine Typ BMD FM 1800 (hydraulisch mit Haltewalze)

Stand: 16.03.2008

Anwendungsbereich

Inbetriebnahme der Maschine und Falzen von Ledern

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Verletzungsgefahr von Fingern und Händen im Bereich des Messerzylinders durch starke Schnittwunden
- Erfasst werden an Kleidung und Haaren
- Gefahr von Quetschungen zwischen Halte- und Auflegewalze, sowie zwischen Haltewalze und Sicherheitsleiste
- Gefahr von Quetschungen zwischen Haltewalze und Sicherheitsleiste

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Nach Inbetriebnahme die Schutzvorrichtung testen:
- während des Schließvorganges des Auflagetisches
- im geschlossenen Zustand der Maschine
- Bei eingeschalteter Maschine mit den Fingern nicht in den Bereich des Messerzylinders greifen
- Sicherstellen das die Schürze am Bein befestigt ist
- Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken
- Eng anliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen krepeln)
- Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig

Verhalten bei Störungen

- Bei Defekt der Schutzvorrichtung nicht weiterarbeiten
- Maschine abschalten (Not-aus-Schalter)
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen
- Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen
- Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten

Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

- Maschine abschalten (Not-aus-Schalter)
- Verletzte bergen
- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen in Plastiktüten sammeln)
- Unfall melden (Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen

Instandhaltung und Entsorgung

- Maschine erst nach Stillstand des Messerzylinders gründlich reinigen
- Schmierintervalle beachten