

# **Betriebsanweisung**

**Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung**

## **Roll-Coater**

**Stand: 15.03.2008**

## **Anwendungsbereich**

**Inbetriebnahme der Maschine und Zurichten von Ledern**

## **Gefahren für Mensch und Umwelt**

- **Gefahr von starken Quetschungen von Fingern und Händen zwischen Stahl- und Gummiwalze**
- **Erfasst werden von Kleidung und Haaren**

## **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

- **Vor Inbetriebnahme die Schutzvorrichtungen kontrollieren**
- **Bei eingeschalteter Maschine mit den Fingern nicht in den Bereich der Zylinder greifen**
- **Eng anliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen krepeln)**
- **Krawatten, Schals, Hand- und Armschmuck sind unzulässig**
- **Hinten zentriert die Leder vom Transportband abnehmen – seitliches Abnehmen ist strengstens untersagt**

## **Verhalten bei Störungen**

- **Bei Defekt der Schutzvorrichtung nicht weiterarbeiten**
- **Maschine abschalten**
- **Den Aufsichtsführenden benachrichtigen**
- **Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen**
- **Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten**

## **Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**

- **Maschine abschalten (Not-Aus)**
- **Verletzte bergen**
- **Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen in Plastiktüten sammeln)**
- **Unfall melden ( Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)**
- **Den Aufsichtsführenden benachrichtigen**

## **Instandhaltung und Entsorgung**

- **Reinigung der Maschine nur mit demontierten Farbrakel und abgesenkten Abstreifrakel sowie bei vollständig geöffneter Maschine**
- **Alle Walzen vor und nach der Arbeit gründlich mit Wasser abspülen**
- **Instandhalten und Abschmieren nur durch hiermit beauftragte Personen**