

## **Betriebsanweisung**

**Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung**

**Spaltmaschine Moenus Turner Typ 737  
Stand: 15.03.2008**

## **Anwendungsbereich**

**Inbetriebnahme der Maschine und Spalten von Ledern**

## **Gefahren für Mensch und Umwelt**

- Verletzungsgefahr von Fingern und Händen bis zum Verlust von Gliedmaßen im Bereich des Spaltmessers und des Antriebes durch Quetschungen und Schnittwunden
- Quetschgefahr beim Senken des Maschinenkopfes und im Bereich der Zahnräder sowie unter dem Auflagetisch im Bereich der gummierten Walze
- Erfasst werden von Kleidung und Haaren
- Absturzgefahr vom Podest
- Ausrutschen durch glatte Wege und Hautresten

## **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

- Bei verklemmter Haut grundsätzlich ein Stopfholz benutzen
- Bei eingeschalteter Maschine mit den Fingern nicht in den Bereich des Spaltmessers greifen
- Äußerste Vorsicht beim Reinigen der abgeschalteten Maschine (Schnittgefahr am Spaltmesser)
- Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken
- Eng anliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen krempeln)
- Gummischürze tragen
- Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig

## **Verhalten bei Störungen**

- Bei Defekt der Schutzvorrichtung nicht weiterarbeiten
- Maschine abschalten
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen
- Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen
- Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten

## **Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**

- Maschine abschalten
- Verletzte bergen
- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen in Plastiktüten sammeln)
- Unfall melden (Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen

## **Instandhaltung und Entsorgung**

- Instandhalten und Abschmieren nur durch hiermit beauftragte Personen