

## **Betriebsanweisung**

**Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung**

### **Durchlaufblasentstaubmaschine Typ Turner**

**Stand: 15.03.2008**

## **Anwendungsbereich**

**Inbetriebnahme der Maschine und Reinigen von Ledern**

## **Gefahren für Mensch und Umwelt**

- Verletzungsgefahr von Fingern und Händen im Bereich des Einzuges
- Verletzungsgefahr von Fingern und Händen zwischen Zahnriemen und Motor bzw. Antriebsrad
- Verletzungsgefahr von Fingern und Händen hinten zwischen Transportband und Führungsrollen
- Staubemission

## **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

- Vor Inbetriebnahme den Kompressor und die Absaugung einschalten
- Krawatten, Schals, Hand- und Armschmuck sind unzulässig
- Nicht in den Einzugsbereich greifen
- Hinten zentriert die Leder vom Transportband abnehmen – seitliches Abnehmen ist strengstens untersagt
- Unter der Maschine nicht in den Bereich des laufenden Motors greifen

## **Verhalten bei Störungen**

- Maschine abschalten
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen
- Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen
- Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten

## **Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**

- Maschine abschalten
- Verletzte bergen
- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen)
- Unfall melden ( Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen

## **Instandhaltung und Entsorgung**

- Instandhalten, Abschmieren und Reinigen nur durch hiermit beauftragte Personen