

## **Betriebsanweisung**

**Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung**

**Durchlaufstollmaschine Cartigliano PAL 2 HC 2000  
Stand: 16.03.2008**

## **Anwendungsbereich**

**Inbetriebnahme der Maschine und Stollen von Ledern**

## **Gefahren für Mensch und Umwelt**

- Gefahr von Quetschungen von Fingern und Händen im Einzugsbereich
- Gefahr von Quetschungen von Fingern und Händen zwischen Transportband und Führungsrollen, sowie zwischen Transportband und Abstreifbürste

## **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

- Nicht zwischen die 2 Transportbänder greifen
- Nicht seitlich unter der Transportbandführung greifen
- Hinter der Maschine nicht zwischen Transportband und Abstreifbürstwalze greifen
- Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig
- Nicht über die Absperrungen greifen

## **Verhalten bei Störungen**

- Bei Defekt der Schutzvorrichtung nicht weiterarbeiten
- Maschine abschalten
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen
- Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen
- Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten

## **Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**

- Maschine abschalten (Not-Aus)
- Verletzte bergen
- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen)
- Unfall melden ( Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen

## **Instandhaltung und Entsorgung**

- Instandhalten und Abschmieren nur durch hiermit beauftragte Personen