

## **Betriebsanweisung**

**Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung**

**Abwelkmaschine Typ PRC/2 2700 (im Durchlauf)**

**Stand: 15.03.2008**

## **Anwendungsbereich**

**Inbetriebnahme der Maschine und Abwelken von Ledern**

## **Gefahren für Mensch und Umwelt**

- Verletzungsgefahr von Fingern und Händen im Bereich des Ausreckzylinders durch Prellungen und Schnittwunden
- Gefahr von starken Quetschungen zwischen Filzband und Gummiwalzen
- Erfasst werden von Kleidung und Haaren

## **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

- Nach Inbetriebnahme die Schutzvorrichtung des Auflagefilzes testen
- Bei eingeschalteter Maschine mit den Fingern nicht in den Bereich des Ausreckzylinders greifen
- Eng anliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen krepeln)
- Gummischürze tragen
- Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig
- Hinten zentriert die Leder vom Filzband abnehmen – seitliches Abnehmen ist strengstens untersagt

## **Verhalten bei Störungen**

- Bei Defekt der Schutzvorrichtung nicht weiterarbeiten
- Maschine abschalten
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen
- Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen
- Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten

## **Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**

- Maschine abschalten
- Verletzte bergen
- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen in Plastiktüten sammeln)
- Unfall melden ( Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen

## **Instandhaltung und Entsorgung**

- Filze und alle Walzen vor und nach dem Abwelken gründlich mit Wasser abspülen
- Instandhalten und Abschmieren nur durch hiermit beauftragte Personen