

# Betriebsanweisung

Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung

Millfass

Stand: 16.03.2008

## Anwendungsbereich

Inbetriebnahme vom Fass

## Gefahren für Mensch und Umwelt

- Verletzungsgefahr im Bereich des rotierenden Fasses. **Lebensgefahr!**
- Gefahr von Quetschungen durch unsachgemäße Bedienung des Fassdeckels
- Erfasst werden von Kleidung und Haaren

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- **Vorsicht Automatikschaltung:** nicht bei heruntergelassener Schranke unter oder hinter das Fass gehen oder an dem Fass arbeiten
- Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken
- Eng anliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen krepeln)

## Verhalten bei Störungen

- Bei Defekt der Schutzvorrichtung nicht weiterarbeiten
- Maschine abschalten
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen
- Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen
- Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten

## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

- Maschine abschalten
- Verletzte bergen
- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen in Plastiktüten sammeln)
- Unfall melden ( Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen

## Instandhaltung und Entsorgung

- Instandhalten und Abschmieren nur durch hiermit beauftragte Personen