

Betriebsanweisung

Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung

Vakuumtrockner Vinvac TTH

Stand: 15.03.2008

Anwendungsbereich

Trocknen von Ledern

Gefahren für Mensch und Umwelt

- **Verbrennungsgefahr durch heiße Platten**
- **Gefahr von Quetschungen zwischen den Vakuumplatten**
- **Stossgefahr des Kopfes bei herunterfahrender oberer Vakuumplatte**
- **Verletzungsgefahr durch Fehltritt auf dem Podest**

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- **Nicht mehr auf der unteren Platte arbeiten, wenn die obere Platte herunter fährt**
- **Arbeitsschürzen tragen (gegen Verbrennungsgefahr)**
- **Tragen von Sicherheitsschuhen**

Verhalten bei Störungen

- **Maschine abschalten**
- **Den Aufsichtsführenden benachrichtigen**
- **Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen**
- **Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten**

Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

- **Verletzte bergen**
- **Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen)**
- **Unfall melden (Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)**
- **Den Aufsichtsführenden benachrichtigen**

Instandhaltung und Entsorgung

- **Arbeitsplatz reinigen**
- **Vakuumplatten feucht abwischen und trocken polieren**
- **In regelmäßigen Abständen die oberen Siebe mit einem Hochdruckreiniger säubern**
- **Auf den Wasserstand im oberen Behälter achten**
- **Instandhalten und Abschmieren nur durch hiermit beauftragte Personen**